

DoorHAN®

БЛОК УПРАВЛЕНИЯ WI-FI RE/ WI-FI RE CONTROL BLOCK

Руководство по программированию/
Programming Instructions

© DoorHan, 06.2025

Общая информация	2
Подключение	2
Программирование	2
General Information	7
Connection	7
Programming	7



1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Рис. 1.1





Таблица 1.1. Технические характеристики

Параметры	Значение
Wi-Fi, ГГц	2,4
Ток потребления, мА	60
Температура эксплуатации, °С	-40...+50
Максимальный коммутируемый ток, А	1
Максимальное коммутируемое напряжение, В	60

2. ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Рис. 2.1. Подключение к плате управления автоматики DoorHan



3. ПРОГРАММИРОВАНИЕ

3.1. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ДОБАВЛЕНИЕ УСТРОЙСТВА

Рис. 3.1.1



⚠ ПРИМЕЧАНИЕ

Для автоматического добавления устройства необходимо включить Wi-Fi и Bluetooth.

Рис. 3.1.2




Рис. 3.1.3




Рис. 3.1.4





Рис. 3.1.5



3.2. ДОБАВЛЕНИЕ УСТРОЙСТВА ВРУЧНУЮ

Рис. 3.2.1





Рис. 3.2.2



3.3. ДОБАВЛЕНИЕ УСТРОЙСТВА С ПОМОЩЬЮ QR-КОДА

Рис. 3.3.1




Рис. 3.3.2



Рис. 3.3.3




Рис. 3.3.4



Рис. 3.3.5




Рис. 3.3.6





Рис. 3.3.7



3.4. QR-КОДЫ ДЛЯ СКАЧИВАНИЯ ПРИЛОЖЕНИЯ НА МОБИЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА

Рис. 3.4.1. QR-код для скачивания на устройства Apple



Рис. 3.4.2. QR-код для скачивания на устройства Android



1. GENERAL INFORMATION

Fig. 1.1




Table 1.1. Specifications

Parameters	Value
Wi-Fi, GHz	2,4
Current consumption, mA	60
Operating temperature, °C	-40...+50
Maximum switching current, A	1
Maximum switching voltage, V	60

2. CONNECTION

Connecting to DoorHan Automation Control Board



3. PROGRAMMING

3.1. AUTOMATIC CONNECTION OF THE DEVICE

Fig. 3.1.1



NOTE

To automatically add a device, Wi-Fi and Bluetooth must be enabled.

Fig. 3.1.2




Fig. 3.1.3




Fig. 3.1.4






Fig. 3.1.5



3.2. ADDING A DEVICE MANUALLY



3.3. ADDING A DEVICE USING A QR CODE




Fig. 3.3.3




Fig. 3.3.4




Fig. 3.3.5




Fig. 3.3.6





Fig. 3.3.7



3.4. QR CODES FOR DOWNLOADING THE APP ON MOBILE DEVICES

Fig 3.4.1. QR code for downloading on Apple devices



Fig. 3.4.2. QR code for downloading on Android devices



DoorHAN[®]

Международный концерн DoorHan благодарит вас за приобретение нашей продукции. Мы надеемся, что вы останетесь довольны качеством данного изделия.

По вопросам приобретения, дистрибьюции и технического обслуживания обращайтесь в офисы региональных представителей или центральный офис компании по адресу:

Россия, 143002, Московская обл.,
г. Одинцово, с. Акулово,
ул. Новая, д. 120, стр. 1
Тел.: 8 495 933-24-00
E-mail: info@doorhan.ru
www.doorhan.ru

The international group DoorHan thanks you for purchasing our product. We hope you are satisfied with the quality of this item.

For inquiries regarding purchase, distribution, and technical maintenance, please contact our regional representative offices or the company's central office at the following address:

120 Novaya street, bld. 1, Akulovo village,
Odintsovo city, Moscow region,
143002, Russia
Phone: +7 495 933-24-00
E-mail: info@doorhan.com
www.doorhan.com